

POISTOILMAVENTTIILIN PUHDISTUS

Puhdista poistoilmaventtiilit noin kerran vuodessa.



Tee näin:

- Imuroi poistoilmakanavan venttiili päällisin puolin.
- Irrota venttiili. Kierrä kehystä, älä muuta keskikartion säätöjä. Yleensä venttiili irtoaa vastapäivään kiertämällä. Jos venttiili ei irtoa, pyyhi venttiili irrottamatta sitä.
- Pyyhi irrotettu ilmanvaihtoventtiili nihkeällä liinalla tai pese se vedellä. Älä muuta säätöjä.
- Voit pyyhkiä myös poistoilmakanavan reunoja sen verran kuin yletyt. Vinkit • Poistoilmaventtiili toimii, kun talouspaperi pysyy paikallaan poistoilmaventtiilin päällä.
- Noudata taloyhtiösi ohjeita tai muita kotisi kunnossapidosta annettuja ohjeita.



Vinkit:

- Poistoilmaventtiili toimii, kun talouspaperi pysyy paikallaan poistoilmaventtiilin päällä.
- Noudata taloyhtiösi ohjeita tai muita kotisi kunnossapidosta annettuja ohjeita.